

保証について

●製品ご使用いただき、万が一不備が生じた場合には以下の場合を除き、お買い上げより1年間に限り、保証が付いており、無償にて修理や不具合部品交換等を行います。
無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただき、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

●以下の場合には保証が受けられない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※本保証書の提示がない場合(購入日・販売店名の記載がない場合も含む)

※お客様の故意・不注意による破損、分解や改造による故障等の場合

※お買い求め後の輸送等による破損の場合

※故障の原因が本製品以外の周辺機器による場合

※火事・地震・風水害等の天災による破損・故障の場合

※取扱説明書の指示に従わない間違った使用方法による破損・故障の場合

※消耗品(パッキンなど)が消耗し、取り換えを要する場合

※パッキン・ストラップの紛失や破損の場合

●この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートまでお問合せください。

●保証は日本国内に於いてのみ有効です。

●保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。

製品保証書

MODEL	OPSS-33SLA/B
ご購入日	20 年 月 日
お客様名	
ご住所	〒 -
電話番号	()
販売店名	

160408

製品のお問い合わせは下記まで

●ジームスカスタマーサポート

TEL 0800-888-3369 (フリーダイヤル)

製造元



〒104-0041 東京都中央区新富1-6-1
URL <http://www.mizu.co.jp>

受付時間 10時~17時(平日)
※土・日・祝日、年末年始、夏季休業を除く

充電式携帯型水素水生成器 ジームシルキー専用 ペットボトルアダプター「シェア・シルキー」取扱説明書

Share Silky

セット内容	ペットボトルアダプターA(広口タイプ)
	ペットボトルアダプターB(一般タイプ)
	取扱説明書



MODEL OPSS-33SLA/B

※充電式携帯型水素水生成器ジームシルキーは別売品です。

●仕様・デザインは2016年3月現在のものです。


●改良の為、予告なく変更する場合があります。

ご使用上の注意 (製品を安全に正しく使用していただくために必ずお守りください。)

- 火気・直射日光のあたる場所や炎天下の車内など、高温になる場所での使用や保管・放置はしないでください。破損の原因となります。
- 引火性のある液体を入れて使用しないでください。爆発・火災の恐れがあります。
- ペットボトルが膨張変形するほどの過度な連続生成を行わないでください。
- 破裂・破損、水漏れの原因となります。
- 製品を電子レンジなどで加熱する行為や煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機には入れないでください。破損する恐れがあります。
- お湯を入れて使用しないでください。破損する恐れがあります。
- 生成部を逆さの状態、横倒しの状態で生成を行わないでください。
- 生成した水素水は保管せず、すみやかにご飲用ください。食中毒・食あたりを起こす可能性があります。
- 水分摂取制限をされている方は、必ず医師にご相談のうえ、ご飲用ください。
- 乳幼児の手が届く場所に置かないでください。部品の誤飲事故やトラブルの原因となります。
- 製品を落とすなどの強い衝撃を与えないでください。製品の破損の原因となります。
- 製品を凍らせないでください。製品の破損の原因となります。
- はじめてご使用になるときは、必ず内部をよく洗浄してからご使用ください。
- 洗浄する場合は、中性洗剤を使用し、柔らかいスポンジなどで行ってください。(研磨剤や金属ブラシなどを使用しないでください。)
- 水以外を使用すると、製品・生成部(別売品)の汚れ、着色やにおいが残ったりする場合や故障の原因となります。水以外のご使用はしないでください。
- 衛生的にご使用いただくために、製品は日常的に洗浄してください。
- 平らな安定した場所でご使用ください。
- ペットボトルを取り付けている際は倒れないよう注意してください。
- 生成ボタンを押すときは倒れないようにペットボトルをおさえてご使用ください。

※詳しくは携帯型水素水生成器ジームシルキー HWP-33SL(別売品)の取扱説明書をご参照ください。

各部の名称



1. 本体パッキン
2. 本体
3. ストラップ
4. キャップパッキン
5. キャップ

ペットボトルアダプターA(広口タイプ)
ペットボトルアダプターB(一般タイプ)



ご使用方法

- ①ジームスシルキーの生成部を取り外します。
- ②生成部にペットボトルアダプターAまたはBを装着します。
- ③キャップを外し、ペットボトルに取付けます。
- ④生成部を下にし、生成ボタンを3秒以内に3回連続で押します。(3分モード推奨)
- ⑤LEDの青い光の演出とともに水素水を生成します。

●3分モード終了後に連続して生成を行うと水素濃度を高めることができます。

※お湯は使用できません。

※転倒しないよう、平らな安定した場所でご使用ください。

※生成部を下にし、シェア・シルキー内に水が入ってから、生成を行ってください。



各アダプターの主な対応市販品

ペットボトルアダプターA(広口タイプ)

- Evian(350cc/500cc/1000cc)
- サントリー 南アルプスの天然水(550cc/2000cc)
- Volvic(500cc) ●Contrex(1500cc)

※ペットボトル口 外形 30mmφ

ペットボトルアダプターB(一般タイプ)

- コカ・コーラ いろはす(550cc/1000cc)
- アサヒ 富士山バナジウム天然水(530cc/2000cc)
- サントリー 南アルプスの天然水(1000cc)
- コンビニ等 プライベートブランド品(2000cc)

※ペットボトル口 外形 27.5mmφ

※ペットボトルの形状により使用できないものもあります。



製品仕様

充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー専用ペットボトルアダプター
シェア・シルキー(OPSS-33SLA/B)

仕様	寸法	φ75mm × φ40mm × 78mm
	重量	53g(A) 55g(B)
材質	本体	PCT樹脂
	キャップ	PCT樹脂
	パッキン	シリコン

※本製品は充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー(HWP-33SL)専用のオプションです。

※充電式携帯型水素水生成器ジームスシルキー(HWP-33SL)は別売品となります。

※本製品は水専用です。水以外は使用しないでください。

※お湯は使用できません。

水素濃度	3分モード1回	250ppb以上	-150mV以下
	3分モード2回	400ppb以上	-250mV以下
	※ 3分モード3回	750ppb以上	-400mV以下

※水質・ペットボトルの形状により数値は変化します。

※フル充電時の数値です。

※水温 25℃・1リットルペットボトル使用時。