


### 各種名称




### ご使用方法

#### 1 充電

付属のUSBコードでパソコンや携帯電話のUSBポート付充電器に接続してください。青いライトが点灯し、約3時間で満充電になります。充電が完了すると青いライトが消灯します。

#### 2 内容液の充填

容器を反時計回りに回転させ取り外してください。取り外した容器の指定の位置以下※にお好みの化粧水を注いでください。本体を逆さにして容器にはめ込み、時計回りに回転させセットしてください。補充の際は、必ず本体を逆さにしてから容器を外し、本体残液を拭き取ってから補充した容器をセットしてください。



#### 3 オン/オフ

電源ボタンを押すと赤いライトが点灯し、ミストが噴出します。2分後に自動停止します。途中で停止する場合は再度電源ボタンを押してください。満充電の場合、2分間噴出を連続15回程ご使用いただけます。

### 使用上のご注意

- 精製水のみのご使用は液だれの原因となります。天然水のご使用をおすすめします。
- 粘性の高い化粧水をそのままご使用されますと詰まり、液だれの原因となります。天然水や精製水で希釈して調整してください。
- 泡の多い化粧水は、容器内圧力が高くなるため電源をオフしてから液だれします。希釈して泡の発生を抑制してください。
- 本体は防水加工ではございません。
- ミストを目にご使用しないでください。
- 容器の締めが緩いと液が漏れ故障の原因となります。

# お手入れ方法

## 未長くお使いいただくために

⚠ 残っている化粧水等を捨て、容器を空にした状態で行ってください。  
液体漂白剤の取扱に十分ご注意ください。

- 1 容器にぬるま湯を入れて、本体にセットしてください。
- 2 容器内を洗うように2~3度上下に振り3分ほど待ちます。
- 3 ミスト噴出口に息を強く吹きかけ、その後容器のぬるま湯を捨ててください。

### 【化粧水の残留が気になったら】

液体漂白剤をぬるま湯で希釈したもの※を使用し、  
上記1~3の手順を改善するまで繰り返してください。  
液体漂白剤を使用した後は、容器内をすすぎ、  
ぬるま湯を入れミストを2分間噴出してください。  
清潔に保つためのお手入れにもおすすめです。

※液体漂白剤の希釈の割合はその商品の注意書きに準じます

### 【詳細動画】



## 保証について

製品使用中に万一不具合が生じた場合には、お買い上げ日より1年間無償にて修理をします。  
修理をご依頼になる場合は、製品に「本書(保証書)」を添えてお買い上げの販売店または  
弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

以下の場合、保証対象外になります。

※製品保証書のご提示がない(購入日・販売店等の記載がない場合も同様)

※お客様の故意・不注意による破損、分解や改造、又は自然災害による故障

### 製品保証書

製造番号	HMC-468-9
ご購入日	20 年 月 日
お客様名	
ご住所	-
電話番号	( )
販売店名	

●保証書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

充電電圧	5V/0.5A	重量	40g	充電時間	約3時間	使用時間	連続15回
------	---------	----	-----	------	------	------	-------



株式会社 ジームス 〒104-0041 東京都中央区新富 1-6-1

ジームス カスタマーサポート

**0800-888-3369** (フリーダイヤル)

受付時間 10時~17時 土・日・祝日、年末年始、夏季休業を除く

ホームページ

<https://www.gyms.co.jp/nanorico.html>

オンラインストア

<https://shop.gyms.co.jp>

